Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce remontoir. Maintenez vos montres automatiques toujours prêtes à l'emploi. Empêchez le mécanisme de s'endommager. Et en même temps, mettez vos montres en valeur grâce à une présentation très décorative.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Remontoir
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC-7186 : Remontoir pour 2 montres, bois rouge
NC-7187 : Remontoir pour 2 montes, noir laqué

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 V, 500 mA
Vitesse de rotation	max. 8 tours/min
Dimensions	210 x 200 x 170 mm

Utilisation

1. Ouvrez le couvercle du remontoir.
2. Retirez un support pour montre en le tirant vers l'extérieur.
3. Fixez vos montres sur chacun des deux supports.
4. Replacez les supports dans le remontoir, puis refermez le couvercle.
5. Branchez l'adaptateur secteur fourni à la prise située à l'arrière du remontoir. Branchez l'adaptateur à une prise murale.
6. Placez l'interrupteur marche/arrêt, situé à l'arrière du remontoir, sur la position “I”.
7. Placez le commutateur de fonctions sur un des 4 programmes de rotation disponibles (A, B, C, D).
8. Choisissez le sens de rotation.

   Pour une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, placez le commutateur sur "I".

   Pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, placez le commutateur sur "II".
   Pour utiliser un des programmes de rotation automatique, placez le commutateur sur “0”.

Programmes

Le remontoir propose quatre modes de rotation différents, avec lesquels chaque montre automatique peut être remontée. Afin de bien choisir le programme le plus approprié à votre montre, veuillez lire les consignes d'entretien et de maintenance de votre montre, ou bien adressez-vous à un spécialiste.

- **Programme A**

  La montre tourne pendant 33 secondes, puis reste au repos pendant 12 minutes. Cette séquence est répétée à l'infini.
- **Programme B**

  La montre tourne pendant 10 minutes, puis reste au repos pendant 90 minutes. Cette séquence est répétée à l'infini.
- **Programme C**

  La montre tourne pendant 30 minutes, puis reste au repos pendant 3 heures. Ce processus est répété à l'infini.
- **Programme D**

  La montre tourne pendant 1 heure, puis reste au repos pendant 3 heures. Ce processus est répété à l'infini.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d’erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-7186 et NC-7187 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.09.2015

© REV2 – 10.09.2015 – BS/AK//SK